



UrbanSpark farola en la parte superior solar all-in-one

UrbanSpark

Farol solar superior de poste integrado con batería de fosfato de ferro de litio, panel solar monocristalino montado verticalmente y cargador MPPT. Construcción de aluminio extruido para solidez y una larga vida útil. Selección de alumbrado público y ópticas superiores de poste, así como alturas de postes de 4 y 6 metros. Cargador y batería adaptados dentro del poste y accesibles mediante ventanillas de servicio para un fácil mantenimiento. Paneles montados verticalmente en los cuatro lados para captar la luz solar durante el día. Batería IP-68 para evitar el daño en caso de encharcamiento.

Beneficios

- Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
- Diseño elegante
- Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el cableado
- Ahorra energía
- Ecológica

Características

- Batería de fosfato de hierro de litio IP-68 reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas
- Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia
- Construcción con sólida aleación de aluminio para fortaleza y una larga vida útil
- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica para maximizar el tiempo de ejecución

Aplicaciones

- Ciudades
- Complejos de oficinas
- Parques
- Sociedades residenciales
- Caminos de patrimonio

Versions



Información general

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color
911401800502	BDP301 LED 6M 7043	- K
911401800802	BDP301 LED 4M 7043	- K
911401897201	BDP301 LED 4M 9006	- K

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color
911401897301	BDP301 LED 6M 9006	- K
911401800602	ZJS601 60AH 12.8V Battery	-
911401800702	ZJS601 100AH 12.8V Battery	-

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color
911401800502	BDP301 LED 6M 7043	RAL 7043
911401800802	BDP301 LED 4M 7043	RAL 7043
911401897201	BDP301 LED 4M 9006	RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Color
911401897301	BDP301 LED 6M 9006	RAL 9006
911401800602	ZJS601 60AH 12.8V Battery	-
911401800702	ZJS601 100AH 12.8V Battery	-

