



# ArenaVision MVF403

## ZVF403 GS

### ZVF403 | ARENAVISION - Pantalla antideslumbramiento

ArenaVision MVF403 lleva la proyección de deportes al nivel más alto, ya que ofrece una emisión de luz muy alta, eficacia óptica, facilidad de instalación, fiabilidad y flexibilidad. Resulta ideal para los pabellones de deportes de interior (versión de 1000 W) así como para muchos deportes de exterior y otras aplicaciones de iluminación. El sistema integral de ópticas ovaladas y lámparas de terminal doble MHN-LA 1000 W o MHN-SA HO 2000 W asegura una eficacia del sistema excepcional y un bajo reflejo. Un faldón incorporado al reflector reduce la dispersión de luz y el reflejo aún más. Las lámparas MHN-SA HO 2000 W/956 y MHN-LA 1000 W/956 cumplen con los requerimientos CTV internacionales más altos. Con la lámpara MHN-LA 1000 W/842, la reproducción de color natural y la atmósfera agradable se adaptan bien a la televisión y a la grabación así como a otras aplicaciones de proyección. Las versiones con recebado en caliente se encuentran disponibles para todos los tipos de lámparas, lo que permite una recuperación inmediata de la iluminación luego de una falla en el suministro de energía. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede eliminado por completo y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF403 cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) Philips con balastro electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse por separado.

### Datos del producto

Información general		Datos de producto	
Código de la línea de productos	ZVF403 [ARENAVISION]	Full EOC	871155923999600
		Nombre del producto del pedido	ZVF403 GS
		Código del pedido	910500702218

## ArenaVision MVF403

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Número de material (12NC)	910500702218
Nombre del producto completo	ZVF403 GS

EAN/UPC - Caja	8711559239996
----------------	---------------

