



# Desinfección de 4 registros en minutos (DISEÑADO SOLO PARA PROFESIONALES)

## Cámara de desinfección con UV-C

La cámara de desinfección UV-C de Philips (UVCC200/UVCC100) optimiza la eficacia de la lámpara UV-C Philips (253.7 nm) para proporcionar desinfección de 4 registros (99.99 %) con ciertas directrices de tiempo. Se diseña para una desinfección versátil de superficies de objetos. Mediante la oferta de 2 tamaños, se adapta a varias aplicaciones para uso profesional, por ejemplo, oficinas, hoteles, servicios de mensajería. Esta cámara de desinfección UV-C no está aprobada y/o certificada como dispositivo médico.

### Beneficios

- Sin ozono para asegurar que no haya daño colateral al medio ambiente
- Con 2 diseños de tamaño, es más fácil que el cliente elija el tamaño correcto para desinfectar los objetos
- Se apaga automáticamente cuando la cámara se abre para asegurar que no haya exposición UV-C al usuario, gracias al interruptor de seguridad.

### Características

- Al usar la lámpara UV-C Philips (253.7 nm), no se emite ozono
- 2 tamaños disponibles para diferente desinfección de tamaño de objetos
- Interruptores de seguridad instalados para cortar la electricidad automáticamente cuando la puerta está abierta durante el funcionamiento

# Cámara de desinfección con UV-C

## Aplicaciones

- Oficina
- Hoteles
- Servicios de mensajería
- Industrias

## Advertencias y seguridad

- PELIGRO: Como cualquier sistema de desinfección, las lámparas y los dispositivos UV-C se deben instalar y usar de forma correcta. La exposición directa a UV-C puede ser peligrosa y dar como resultado una reacción similar a quemaduras de sol en la piel y un daño en la córnea. Las minicámaras de desinfección UV-C solo deben venderse a través de los asociados calificados e instalarse por profesionales según nuestros estrictos requisitos legales y de seguridad. Nuestros productos UV-C no deben usarse en aplicaciones o actividades que podrían causar y/o conllevar muerte, lesiones personales y/o daño al medio ambiente.
- RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:
- La eficacia de la cámara de desinfección UV-C en la inactivación de ciertos virus, bacterias, protozoos, hongos u otros microorganismos dañinos es como se describe antes en el título "Beneficios". Signify y su grupo de compañías no prometen o garantizan que el uso de la cámara de desinfección UV-C protegerá o prevendrá que los usuarios se infecten y/o contaminen con cualquier virus, bacteria, protozoo, hongo, afección o enfermedad. La cámara de desinfección UV-C no está aprobada para, no está destinado para y no debe usarse para la desinfección de dispositivos médicos y no debe usarse en entornos médicos. Además, y sin limitación de exclusiones o limitaciones de responsabilidad de Signify y su grupo de compañías como se enuncia en cualquier contrato de venta, distribución o disposición de otro modo de la cámara de desinfección UV-C, Signify y su grupo de compañías no serán responsables de ninguna forma de cualquier reclamo o daño que podría surgir de o relacionarse con cualquier uso de la cámara de desinfección UV-C fuera de su uso previsto o contrario para la instalación y las instrucciones de funcionamiento, como se describe en este documento en el título "Aplicación", los manuales de usuario y/o las instrucciones de montaje.

## Versions



UVCC200 left

## Cámara de desinfección con UV-C

### Plano de dimensiones

