



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)

Controles y accesorios ZXP399 DMX, Negro

Los controles DMX ZXP399 y accesorios de cableado son aptos para usarse con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString and UniBar). Los controles DMX incluyen un controlador principal, controlador independiente, controladores secundarios, amplificador DMX y dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: computadora industrial con capacidad de controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: apto para aplicaciones medianas de hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables guía y cables de acoplamiento con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil con capacidad de escribir direcciones DMX a una corrida completa in situ en pocos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto IP65 y de baja potencia con capacidad de amplificar la señal DMX hasta 100 metros.

Datos del producto

Información general		Full EOC	871951494522700
Color del accesorio	Negro	Código del pedido	911401742382
Mecánica y carcasa		N.º de material (12NC)	911401742382
Longitud total	2.000 mm	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8719514945227
Nombre del producto del pedido	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)	Numerador: paquetes por caja externa	1
Nombre del producto completo	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)	EAN/UPC - Caja	8719514945227

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Plano de dimensiones

